

ZMAX

BOMBA PULVERIZADORA - ZP120 VISTA EXPLODIDA



Ref.	Código	Descrição
1	ZP120-01	Carcaça virabrequim
2	ZP120-02	junta tampa carcaça
3	ZP120-03	tampa carcaça traseira
4	ZP120-04	visor óleo
5	ZP120-05	bujão óleo com anel
6	ZP120-06	anel vedação bijão
7	ZP120-07	parafuso
8	ZP120-08	guarda pó
9	ZP120-09	bujão óleo
10	ZP120-10	pedestal
11	ZP120-11	parafuso com arruela pressão
12	ZP120-12	virabrequim
13	ZP120-13	biela CPL
14	ZP120-14	parafuso com arruela de pressão
15	ZP120-15	pino pistão
16	ZP120-16	pistão bomba
17	ZP120-17	rolamento esfera
18	ZP120-18	retentor
19	ZP120-19	parafuso
20	ZP120-20	chaveta
21	ZP120-21	polia
22	ZP120-22	parafuso
23	ZP120-23	retentor
24	ZP120-24	anel para água
25	ZP120-25	porca ajuste gaxetas
26	ZP120-26	anel vedação embolo
27	ZP120-27	anel encosto
28	ZP120-28	gaxeta
29	ZP120-29	assento gaxeta
30	ZP120-30	cilindro cabeçote bombas
31	ZP120-31	graxeira
32	ZP120-32	parafuso com arruela pressão
33	ZP120-33	válvula CPL
38	ZP120-38	vedação válvula
39	ZP120-39	coletor admussão
40	ZP120-40	parafuso com arruela
41	ZP120-41	vedação espigão
42	ZP120-42	espigão entrada SMT
43	ZP120-43	porca espigão

44	ZP120-44	trava porca ajuste
45	ZP120-45	espigão filro
46	ZP120-46	mangueira PVC
47	ZP120-47	filtro sucção
48	ZP120-48	proteção lado polia
49	ZP120-49	proteção eixo
50	ZP120-50	parafuso com arruela pressão
51	ZP120-51	coletor saída
52	ZP120-52	anel
53	ZP120-53	camara compressão
54	ZP120-54	anel
55	ZP120-55	assento válvula
56	ZP120-56	anel
57	ZP120-57	embolo válvula
58	ZP120-58	assento válvula
59	ZP120-59	anel
60	ZP120-60	manopla ajuste
61	ZP120-61	caixa mola by pass
62	ZP120-62	parafuso com arruela pressão
63	ZP120-63	assento mola superior
64	ZP120-64	mola by pass
65	ZP120-65	pino by pass
66	ZP120-66	assento mola superior
67	ZP120-67	parafuso com arruela pressão
68	ZP120-68	carcaça base by pass
69	ZP120-69	alavanca by pass
70	ZP120-70	torneira ESF
71	ZP120-71	manomento pressão
72	ZP120-72	reparo gaxeta
73	ZP120-73	válvula comando
74	ZP120-74	reparo válvula